

KULKULAITOSTEN JA YLEISTEN TÖIDEN MINISTERIÖ
 MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND PUBLIC WORKS OF FINLAND
ILMAILUOSASTO
 DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION
 Siltasaarencatu 12 A—HELSINKI 53
 Puh. 7 6 5 8 1 1 Telephone
 Sähkeos. CIVILAIR Telegrams
 TELEX 12—1247

ILMAILUOSASTON TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION

**LENTOKELPOISUUS-
 TIEDOTUS**
 AIRWORTHINESS DIRECTIVE

M 392/68

3.10.1968



M-määräyksen mukainen toimenpide on lentokoneen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä, Suoritettu toimenpide on merkittävä lentokone-, moottori- tai potkurikirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

392. M-määräys No. 392)68: Agusta-Bell 206A. Pääroottorin lapojen kiinnityspulttien tarkastus.

Koskee: Agusta-Bell helikoptereita S/N 8001...8179.

Viite: Costruzioni Aeronautiche Giovanni Agusta Bolletino Tecnico No. BT206-21.

Suoritettava:

1. Toimenpidekohdan mukainen tarkastus seuraavassa päivätarkastuksessa.
2. Toimenpidekohdan mukainen muutostyö seuraavassa 100 tunnin huollossa tämän määräyksen ilmestymisestä lukien.

Toimenpiteet:

1. Tarkasta varmistuslangan pätkeä käyttäen onko pultissa S/N 206-010-152-1 huohotusreikää.
2. Mikäli huohotusreikää ei löydy, on meneteltävä seuraavasti:
 - a) Irroita kiinnityspultti P/N 206-010-152-1 Maintenance and Overhaul Instructions (huolto-ohjekirja) antamien ohjeiden mukaisesti.
 - b) Poraa huohotusreikä käyttäen No. 30 (3,26 mm) poraa ja poraohjainta.
 - c) Suojaa poratun reiän sisäpinta ohuella kerroksella sinkkicromaattialusmaalia.
 - d) Irroita kiinnityspultin yläpäässä oleva kuppi P/N 206-010-147-1 ja käyttäen riittävän kirkasta valoa tutki, onko porauksessa korrosiota. Tutkimuksen ajaksi on porauksessa oleva tasapainoitus (ballast) poistettava.
 - e) Mikäli korrosiota havaitaan, sen poistaminen on suoritettava käyttämällä 180 hienousluokan tai hienompaa hiekkapaperia. Suurin sallittu poistosyvyys on 0.010" (0.25 mm).
 - f) Huuhdo kiinnityspultti denaturoidulla alkoholilla.
 - g) Suojaa työstetyt ja hiotut kohdat sinkkicromaattialusmaalilla.
 - h) Asenna pultti Huolto-ohjekirjan mukaisesti.

JV/JJ/KS