

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50

FIN - 01531 VANTAA, FINLAND

Puhelin/Telephone 09 - 82 771

International + 358 9 82 771

Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 3068/03**

18.7.2003

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

B-N Group. Trimmilaipan ohjaintangon asennus.**Koskee:** Kaikkia lentokoneita BN2, BN2A, BN2B ja BN2T Islander.**Viite:** Civil Aviation Authority AD CAA002-05-2003**Voimaantulo:** 15.8.2003**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:**

Tarkasta seuraavassa päivätarkastuksessa B-N Group Service Bulletinin SB292 ohjeiden mukaisesti, että korkeusperäsimen trimmilaipan ja sen ohjaintangon välisen pultin pidin on asennettu oikein. Jos asennus on väärä, niin korjaa sitä ennen lentotoiminnan jatkamista. Toista tarkastus aina, kun ohjaintanko on ollut irrotettuna.