

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
 PL 50
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 90 - 82 771
 International + 358 0 82 771
 Telex 12 1247 AVIA SF
 Telefax 90 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2142/94****25.4.1994**

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/88) 20§:n perusteella.

Embraer. Nokkatelineen lukitusjousen tarkastus.

Koskee: Kaikkia niitä EMB-110 Bandeirante-lentokoneita, joihin on asennettu nokkatelineen alaslukitusmekanismi osanumeroltaan 14300, 14300-A, 14300-000-01 ja 110-9410-02-08.

Viite: Diretriz de Aeronavegabilidade nro. DAE 94-01-01.

Voimaantulo: 15.5.1994.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Tarkasta 25 lentotunnin kuluessa nokkatelineen alaslukitusmekanismin jousien osanumero 9498 kunto, mitat ja jännitykset Embrare Service Bulletinin nro. 110-32-0084 ohjeiden mukaisesti. Jos jousen mitta kuormitettaessa ei ole sallituissa rajoissa tai jos siinä esiintyy esimerkiksi työkalujen jättämiä vaurioita, on se vaihdettava uuteen ennen seuraavaa lentoa.