

**ILMAILULAITOS**

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION  
 PL 50  
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND  
 Puhelin/Telephone 90 - 82 771  
 International + 358 0 82 771  
 Telex 12 1247 AVIA FI  
 Telefax 90 - 82 772499

**LENTOTURVALLISUUSHALLINTO**  
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**  
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2309/95****4.12.1995**

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

**Agusta/Bell. Ylikuumenemisilmaisimien asennus****Koskee:** Kaikkia helikoptereita Agusta-Bell/Bell 206A ja 206B.**Viite:** Agusta Bollettino Tecnico 206-219.**Voimaantulo:** 1.1.1996**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

**Toimenpiteet:** Asenna uudet ylikuumenemisilmaisimet "TEMP-PLATE" voimansiirtoakselin voideltaviin kytkimiin, osanumero 206-040-108 ja 206-040-118, Bell Alert Service Bulletinin 206-93-76 Rev B tai Agusta Bollettino Tecnicon 206-219 ohjeiden mukaisesti, kun kytkimet seuraavan kerran voidellaan tai irrotetaan, kumpi ensin tulee.

