

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
 PL 50
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 09 - 82 771
 International + 358 0 82 771
 Telex 12 1247 AVIA FI
 Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2393/96**

16.8.1996

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Eurocopter France. Pääroottorin vaihteiston tukipalkki.

Koskee: Kaikkia Eurocopter France AS355E/F/F1/F2- ja -/N-helikoptereita.

Viite: Consigne de Navigabilité CN 96-155-053.

Voimaantulo: 1.9.1996

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa pääroottorin vaihteiston tukipalkin osanumero. Jos se on 350A38.1018, niin noudata seuraavien kohtien ohjeita. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aihetta lisätoimiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- B.** Tukipalkit, joiden kokonaislentoaika on 2000 tuntia tai 10000 lentoa tai enemmän:
 Tarkasta tukipalkki 30 lentotunnin kuluessa ja sen jälkeen 30 lentotunnin tai 150 lennon välein, kumpi ensin tulee, EUROCOPTER FRANCE Telex Service:n nro. 05.00.29 kohdan BB.1 ohjeiden mukaisesti ja korjaa viat.
 Lisää tarkastus helikopterin huoltolistoisiin.
 Huom. Jos tukipalkin lentotuntimäärää ja lentojen lukumäärää ei ole kirjattu, on ensimmäinen tarkastus tehtävä ennen seuraavaa lentoa.
- C.** Tee aina, kun pääroottorin vaihteisto ja tukipalkki irrotetaan, EUROCOPTER FRANCE Telex Service:n nro. 05.00.29 kohdan BB.2 mukaiset toimenpiteet.
- D.** Tukipalkit, joita ei ole vaihdettu viimeisessä perushuollossa (G- tai C-huollossa):
1. Tarkasta tukipalkki 30 lentotunnin kuluessa ja sen jälkeen 30 lentotunnin tai 150 lennon välein, kumpi ensin tulee, EUROCOPTER FRANCE Telex Service:n nro. 05.00.29 kohdan BB.1 ohjeiden mukaisesti ja korjaa viat.
 2. Tee 550 lentotunnin tai 2750 lennon kuluessa, kumpi ensin tulee, EUROCOPTER FRANCE Telex Service:n nro. 05.00.29 kohdan BB.2 mukaiset toimenpiteet.