

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 09 - 82 771
 International + 358 9 82 771
 Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2744/00**

10.4.2000

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

VulcanAir. Päälaskutelineen kiinnitys.**Koskee:** Kaikka VulcanAir (entinen Partenavia) P68-sarjan lentokoneita.**Viite:** Prescrizione di aeronavigabilita RAI2000-140.**Voimaantulo:** 15.5.2000**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:**

- A. Tarkasta ennen seuraavaa lentoa koneen sarjanumero. Jos koneen sarjanumero on 1 – 400 lukuunottamatta P68R sarjanumeroltaan 40, niin noudata kohdan **B** ja **C** ohjeita. Jos sarjanumero on jokin muu, niin noudata vain kohdan **C** ohjeita.
- B. Tarkasta päälaskutelineen kiinnityspulttien kireys ennen seuraavaa lentoa VulcanAir Service Bulletinin nro. 99 rev. 1 kohdan 2 (Work procedure) ohjeiden mukaisesti ja korjaa tarvittaessa.
- C. Lisää ennen seuraavaa lentoa VulcanAir Service Bulletinin nro. 99 rev. 1 sivu 5 huoltokäsikirjan päälaskutelineen purkamista ja kokoamista koskevaan kohtaan.