

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 09 - 82 771
 International + 358 9 82 771
 Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2838/01**

28.2.2001

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuottoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Eurocopter France. Moottorin toiminta.**Koskee:** Kaikkia helikoptereita AS332C/C1/L/L1.**Viite:** Consigne de Navigabilité CN2001-059-078**Voimaantulo:** 1.4.2001**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:****A.** Helikopterit, joihin on tehty muutos MOD 0726070 tai MOD 0726075 (TU203):

Noudata seuraavasta lennosta lähtien lentokäsikirjassa annettujen ohjeiden lisäksi Eurocopter AS332 Alert Telexin nro. 77.00.11 (AT) kohdassa BB.1 annettuja ohjeita.

Huom. Värähtelytasoa on edelleen seurattava.

B. Helikopterit, joihin on tehty sekä muutos MOD 0726070 tai MOD 0726075 (TU203) että MOD 0752318:

1. Noudata seuraavasta lennosta lähtien lentokäsikirjassa annettujen ohjeiden lisäksi Eurocopter AS332 Alert Telexin nro. 77.00.11 kohdassa BB.1 annettuja ohjeita.
2. Toista värähtelytason mittaus AT:n kohdan BB.2 ohjeiden mukaisesti aina, kun moottorin ja päävaihteiston välinen kytkin on käynyt 25 tuntia, tai jos helikopteriin on asennettu "EURO HUMS", niin seuraa värähtelytasoa aina päivän viimeisen lennon jälkeen AT:n kohdan BB.2 ohjeiden mukaisesti
Lisää tarkastus helikopterin huolto-ohjelmaan.

