




---

 PL 320, 00101 Helsinki, FINLAND, +358 (0)20 618 500, Fax +358 (0)20 618 6294 www.trafi.fi


---

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

**Suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräys (Yhdysvallat) AD2010-15-10**
**Piper Aircraft Inc. Käsihjaimen varren tarkastus**

**Koskee:** Tämän tiedotuksen liitteessä lueteltuja PA-28, PA-32, PA-34 ja PA-44 -sarjan lentokoneita.

**Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:**

- A. Tarkasta 100 lentotunnin tai 12 kk:n kuluessa 31.8.2010 lukien, kumpi tulee ensin, Piper Aircraft, Inc. Mandatory service Bulletin No. 1197A tai Mandatory Service Bulletin No. 1197B mukaisesti onko käsihjaimen akseli asennettu oikein.
- B. Jos kohdan A tarkastuksessa havaitaan väärin asennettu käsihjaimen akseli, vaihda akseli uuteen ennen seuraavaa lentoa tarkastuksen jälkeen.
- C. Tehtäessä kohdan B vaatimia toimenpiteitä, tarkasta murrosnivelen ja muiden käsihjainjärjestelmän osien kuluneisuus ja vauriot ja vaihda ne tarpeen mukaan uusiin ennen seuraavaa lentoa tarkastuksen jälkeen, jossa on havaittu väärin asennettu käsihjaimen akseli.

Tehty toimenpide sekä lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.

Models	Serial Nos.
PA-28-140	28-20001 through 28-26946 and 28-7125001 through 28-7725290
PA-28-150	28-03; 28-1 through 28-4377; and 28-1760A
PA-28-160	28-03; 28-1 through 28-4377; and 28-1760A
<b>PA-28-180</b>	28-03; 28-671 through 28-5859; and 28-7105001 through 28-7205318
PA-28S-160	28-1 through 28-1760 and 28-1760A
PA-28S-180	28-671 through 28-5859 and 28-7105001 through 28-7105234
PA-28-235	28-10001 through 28-11378; 28-7110001 through 28-7210023; 28E-11 and 28-7310001 through 28-7710089
PA-28-236	28-7911001 through 28-8611008 and 2811001 through 2811050
PA-28-151	28-7415001 through 28-7715314
PA-28-161	2841001 through 2841365; 28-7716001 through 28-8216300; 28-8316001 through 28-8616057; 2816001 through 2816109; 2816110 through 2816119; and 2842001 through 2842305
<b>PA-28-180</b>	28-E13 and 28-7305001 through 28-7505260
PA-28-181	28-7690001 through 28-8690056; 28-8690061; 28-8690062; 2890001 through 2890205; 2890206 through 2890231; and 2843001 through 2843672
PA-28-201T	28-7921001 through 28-7921095
PA-28R-180	28R-30002 through 28R-31270 and 28R-7130001 through 28R-7130013
PA-28R-200	28R-35001 through 28R-35820; 28R-7135001 through 28R-7135229; and 28R-7235001 through 28R-7635545
PA-28R-201	28R-7737002 through 28R-7837317; 2837001 through 2837061; and 2844001 through 2844138
PA-28R-201T	28R-7703001 through 28R-7803374 and 2803001 through 2803012
PA-28RT-201	28R-7918001 through 28R-7918267 and 28R-8018001 through 28R-8218026
PA-28RT-201T	28R-7931001 through 28R-8631005 and 2831001 through 2831038
PA-32-260	32-03; 32-04; 32-1 through 32-1297; and 32-7100001 through 32-7800008
PA-32-300	32-15; 32-21; 32-40000 through 32-40974; and 32-7140001 through 32-7940290
PA-32S-300	32S-15; 32S-40000 through 32S-40974; and 32S-7140001 through 32S-7240137
PA-32R-300	32R-7680001 through 32R-7880068
PA-32RT-300	32R-7885002 through 32R-7985106
PA-32RT-300T	32R-7787001 and 32R-7887002 through 32R-7987126
PA-32R-301 (SP)	32R-8013001 through 32R-8613006; 3213001 through 3213028; and 3213030 through 3213041
PA-32R-301 (HP)	3213029; 3213042 through 3213103; 3246001 through 3246217; 3246219; 3246223; 3246218; 3246220 through 3246222; and 3246224 through 3246244
<b>PA-32R-301T</b>	32R-8029001 through 32R-8629008 and 3229001 through 3229003
PA-32-301	32-8006002 through 32-8606023; 3206001 through 3206019; 3206042 through 3206044; 3206047; 3206050 through 3206055; and 3206060

PA-32-301T	32-8024001 through 32-8424002
<b>PA-32R-301T</b>	3257001 through 3257483
PA-32-301FT	3232001 through 3232074
PA-32-301XTC	3255001 through 3255014; 3255026, 3255015 through 3255025; 3255027; and 3255051
PA-34-200	34-E4 and 34-7250001 through 34-7450220
PA-34-200T	34-7570001 through 34-8170092
PA-34-220T	34-8133001 through 34-8633031; 3433001 through 3433172; 3448001 through 3448037; 3448038 through 3448079; 3447001 through 3447029; and 3449001 through 3449377
PA-44-180	44-7995001 through 44-8195026; 4495001 through 4495013; and 4496001 through 4496251
PA-44-180T	44-8107001 through 44-8207020